

HoverCam®

HOVERCAST-Empfänger und HOVERCAM PILOT-Sender

KOPPELUNGS-INSTRUKTIONEN

- 1) **Schalten Sie den HoverCast-Empfänger und die Pilot ein.**
Schalten Sie bitte auch das Display oder den Projektor ein.
(Die HoverCast-HDMI-LED und die blaue Transmitter-LED an der Pilot Antenne blinken langsam wenn Sie nicht verbunden sind).

- 2) **Halten Sie nun den Reset-Schalter an der Pilot-Antenne und den HDMI-Schalter am HoverCast gemeinsam gedrückt bis beide aufhören zu blinken.**
(Dies kann 30 Sekunden bis zu einer Minute dauern)

- 3) **Wenn beide nicht mehr blinken lassen Sie die Schalter los.**
Die LEDs werden jetzt beginnen schnell zu blinken. In dieser Phase sucht der Sender den Empfänger und der Empfänger den Sender.

Nach ca. 10 Sekunden sollten die LEDs stabil leuchten. Jetzt sind der Sender und der Empfänger fix verbunden.
Das HDMI-Bildsignal sollte jetzt am Display sichtbar sein.

BLUETOOTH DRAHTLOSEN TOUCH KOPPELN

- 1) **Halten sie den Touch-Schalter am HoverCast gedrückt bis die LED schnell blinkt.**
ACHTUNG: Das USB-Touchkabel muss angesteckt und das Display/Projektor muss eingeschalten sein.
Wiederholen Sie bitte den Vorgang, sollte die LED nicht nach 1 Minute schnell blinken.

- 2) **Wenn die LED schnell Blinkt öffnen Sie die WINDOWS Bluetooth Einstellungen.**

- 3) **Wählen Sie neues Bluetooth Gerät verbinden.**
Das Gerät „CMS Touch“ sollte in der Liste der gefundenen Geräte erscheinen.

- 4) **Wählen Sie nun “CSM touch”.**
Wenn die Meldung “CSM-Touch verbunden” erscheint, sollte der Bluetooth-Touch wieder funktionieren.